

BSL Combipad 1.1



B-Smart-Lock Combipad

DE Bedienungsanleitung

B-SMART-LOCK
COMBIPAD

www.burg.de

B-Smart-Lock Combipad



- A** Fallenriegel
- B** Drehknopf
- C** Zahlentaste
- D** Notbestromungsöffnung

Einführung

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für das elektronische Spindel- und Möbelschloss B-Smart-Lock Combipad entschieden haben. Dieses Schloss ist besonders robust und hochwertig. Es dient dem organisatorischen Verschluss von Schränken, Vitrinen, und Fächern und ermöglicht eine bequeme Verwaltung einer Vielzahl an Benutzern.

Wichtig: Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung durch, bevor Sie mit der Programmierung beginnen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Schließsystem.

Ihre BURG F. W. Lüling KG

Auslieferungszustand

Master Code	934716
Modus	Multi User
PIN-Länge	4
Riegelmodus	Ein
Zustandsanzeige	Aus
Bestätigungscode	Aus

Programmieren Sie bitte vor der Benutzung zu Ihrer eigenen Sicherheit Ihren eigenen Master Code auf das Schloss, um anderen Kunden keine Übergriffe zu ermöglichen.

Allgemeines

- Jeder Schritt einer Programmierung wird mit einfachen oder zweifachem LED-blinken abgeschlossen. Es ist unbedingt erforderlich den nächsten Programmierschritt erst dann zu beginnen, wenn das Blinken abgeschlossen ist!
- Vergisst ein User seinen Code, kann das Schloss mit dem Master Code geöffnet werden.
Eingabe: √√ 1 MasterCode √
- Für die einzelnen Programmierschritte ist es erforderlich, zwischen dem Drücken zweier Taster nicht mehr als 5 Sekunden verstreichen zu lassen, ansonsten wird die gestartete Programmierung abgebrochen. Angezeigt wird das durch ein einmaliges rotes Blinken der LED.

Fehleingaben: Nach 3 Fehleingaben wird das Schloss für 1 Minute gesperrt. Das Schloss signalisiert die Sperrzeit mit einem 2-sekündigen roten aufleuchten der LED. Jede weitere Fehleingabe sperrt das Schloss für eine weitere Minute.

Technische Daten

Abmessungen	96 x 64 x 23 mm
Batterie	Lithium Batterie 3V, CR123A Lebensdauer: 60.000 Schließzyklen
Zul. Temperatur	0°–40°C (keine Kondenswasserbildung)
Anzahl mögliche Codes	999.999
Codelänge	4 oder 6
Programmierungen	Privat Modus (fester Code) und Multi User (Hotelmodus)
Material	Zamak
Schließrichtung	R und LAD
Schlossbefestigung	Anschraubplatte
Riegel	Fallenriegel aus Zink (vernickelt)

Programmierung

Privat Modus einstellen

Master Code eingeben	√√ 1 MasterCode √
Privat Modus wählen	√√ 5 0 √
Master Code eingeben	√√ 1 MasterCode √
Privaten PIN vergeben	√√ 3 PrivatPin (6-stellig) √

Privaten PIN vergeben

Master Code eingeben	√√ 1 MasterCode √
Privaten PIN vergeben	√√ 3 PrivatPin (6-stellig) √

50 PINs sind möglich.

Multi User von 4- auf 6-stellig umstellen und umgekehrt

Master Code eingeben	√√ 1 MasterCode √
Bestimmung Stellenanzahl	√√ 0 x √ (x=4 oder 6)

Von Privat auf Multi User umstellen

Master Code eingeben	√√ 1 MasterCode √
Multi User Modus wählen	√√ 5 1 √
Master Code eingeben	√√ 1 MasterCode √
Bestimmung Stellenanzahl	√√ 0 x √ (x=4 oder 6)

Bestätigungscodeneingabe im Multi User Modus erforderlich machen

Master Code eingeben	√√ 1 MasterCode √
Bestätigungseingabe aktivieren	√√ 2 1 √

Um die Bestätigungseingabe wieder rauszunehmen drückt man in Schritt zwei anstatt der 1 eine 0.

Riegelmodus ausstellen/einstellen

Master Code eingeben	√√ 1 MasterCode √
Riegelmodus ausschalten	√√ 6 1 √

Um den Riegelmodus wieder einzuschalten drückt man in Schritt zwei anstatt der 1 eine 0.

Eigenen Master Code festlegen

Master Code eingeben	√√ 1 MasterCode √
Neuen Master Code eingeben	√√ 7 neuer MasterCode √

Der Master Code muss 6-stellig sein.

Zustandsanzeige einstellen/ausstellen

Master Code eingeben	√√ 1 MasterCode √
Zustandsanzeige einschalten	√√ 8 1 √

Um die Zustandsanzeige auszuschalten drückt man in Schritt zwei anstatt der 1 eine 0.

Private PINs löschen

Master Code eingeben	√√ 1 MasterCode √
Code löschen (zu löschender Code)	√√ 9 xxxxxx √

Der Code ist gelöscht.

Montage

1. Legen Sie zunächst den Rahmen des Schlosses auf die Innenseite der Tür um das Lochbild herum.



2. Führen Sie nun das Schloss von der Außenseite der Tür schräg in das Lochbild ein, so dass der Riegel hinter der Auflagefläche liegt.



3. Drücken Sie das Schloss von der Außenseite gegen die Tür und befestigen Sie den Rahmen, indem Sie die beigelegten Schrauben in die dafür vorgesehenen Löcher schrauben.



4. Die Schrauben sollten handfest angezogen werden.

**Begriffserläuterungen****Multi User Modus**

Einmalig gültiger PIN. Der User muss die Tür zunächst schließen. Anschließend gibt er eine PIN seiner Wahl ein und das Schloss verriegelt. Die eingegebene PIN ist solange gültig, bis das Schloss mit derselben PIN geöffnet wurde.

Privat Modus

Einmalig zugeteilter PIN. Es können 50 solcher fest-definierten PINs pro Schloss gespeichert werden.

Hotel Modus

Siehe Multi User

Riegelmodus

Der Riegelmodus findet nur im Privat Modus Anwendung. Ist der Riegelmodus eingeschaltet und ein Schloss wird mit der PIN geöffnet, dann verschließt sich das Schloss nach 3 Sekunden. Zur Entriegelung muss erneut die PIN eingegeben werden.

Zustandsanzeige

Ist das Schloss verschlossen, blinkt die rote LED im Sekundentakt. Die Zustandsanzeige ist nur optional. Im geöffneten Zustand blinkt hingegen kein Licht.

Master Code

Der Master Code leitet jede Programmierung ein und kann ein Schloss öffnen, bei dem der User seinen Code vergessen hat. Ist der Master Code eingegeben, ist der eingegebene Multi User PIN gelöscht. Der Master Code muss immer wie folgt eingegeben werden:

√√ 1 MasterCode √

Bestätigungscodееingabe

Der im Multi User Modus eingegebene PIN, muss nach kurzem aufleuchten der grünen LED bestätigt werden.

Wie wird die Batterie gewechselt?

1. Lösen der Schraube an der Rückseite des Combipads.
2. Schutzplatte abnehmen.
3. Entnehmen der Batterien.
4. Einlegen der neuen Batterien.



Entsorgung des B-Smart-Lock Combipad



Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Bringen Sie das Gerät nach Benutzungsende zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.

BURG F.W. Lüling KG

Hegestraße 6–16
D-58300 Wetter (Germany)
Fon +49 (0) 23 35/63 08-0
Fax +49 (0) 23 35/63 08-999
info@burg.de
www.burg.de